

smarty**hodinky**

Uživatelská příručka

Chytré hodinky

NX1 Pro



FitCloudPro • připojení • funkce • nastavení

01

Odolnost IP68

Voda a plavání

Chytré hodinky mají odolnost vůči prachu a vodě IP68, jsou tedy odolné proti vodě, dešti a můžete je mít při umývání rukou.

S hodinkami je možné plavat, ale pouze do hloubky 1 m po dobu max. 30 min.



Kde hodinky nenosit

Není dovoleno nosit hodinky v sauně, v horké koupeli, při horké sprše, ve slané vodě, při hloubkovém potápění a vodních sportech, kde hrozí velký tlak vody. A to kvůli riziku pronikání vodní páry.

Pokud dojde k poškození hodinek v důsledku nedodržení těchto pokynů, nebude poskytnuta bezplatná záruka.

DŮLEŽITÉ

Dodržte omezení pro horkou vodu, slanou vodu, potápění a vodní sporty uvedená výše.

02

Bezpečné nabíjení

Nabíječka

Používejte nabíječku s jmenovitým výstupním napětím 5 V a jmenovitým proudem 0,5 A - 2 A, nebo nabíjejte přes USB port počítače.



Nevhodné nabíječky

Nepoužívejte nabíječku s vyšším napětím a proudem (obzvláště rychlonabíječky). Reklamace baterie nebudou uznány v případě poškození způsobeného používáním nabíječek s vyšším než doporučeným napětím nebo proudem.

Postup nabíjení

Pro nabíjení přiložte nabíjecí puk ze spodní části hodinek, který se díky magnetům sám přitáhne. Poté připojte koncovku USB do jakékoliv zásuvky, která podporuje USB koncovku. (zásuvka od chytrého telefonu, notebook apod.)

Hodinky nabíjejte vždy po dobu 2 hodin, dokud se baterie plně nenabije.

03

Zapnutí a ciferník

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí provedete stiskem bočního kolečka po dobu 5s.

Vypnutí provedete stiskem bočního kolečka po dobu 3s a potvrzením na obrazovce.

Pokud dojde k zamrznutí hodinek podržte tlačítko po dobu 10s, následně dojde k restartování systému.



Změna ciferníku

V hodinkách máte na výběr ze 6 ciferníků. Jejich změnu provedete tak, že nejprve rozsvítíte displej, a poté podržíte na středu obrazovky po dobu 3s. Následně si pohybem po obrazovce vyberete preferovaný ciferník a kliknutím na obrazovku tuto volbu potvrdíte.

Dalších více než 300 ciferníků je k dispozici v aplikaci.

Bluetooth a FitCloudPro

Stáhněte si aplikaci FitCloudPro



V první řadě je potřeba si stáhnout aplikaci FitCloudPro do svého telefonu.

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topstep.fitcloudpro&hl=cs&gl=US>

iOS:

<https://apps.apple.com/us/app/fitcloudpro/id1452851243>

Díky rozdílným Bluetooth protokolům používanými mezi výrobci, může docházet k nestabilitě připojení mezi telefonem a hodinkami. V tomto případě vypněte a znovu zapněte Bluetooth na svém telefonu.

04

Propojení krok za krokem



1

Zapněte Bluetooth

Zapněte Bluetooth na svém telefonu.

2

Otevřete aplikaci

Stáhněte a otevřete si aplikaci. Nejprve si v aplikaci vytvořte uživatelský účet.

3

Otevřete Zařízení

Poté klikněte ve spodní liště na Zařízení a následně zvolte Přidat zařízení a poté Vyhledat zařízení.

4

Vyberte NX1 Pro

Spustí se vyhledávání dostupných hodinek v okolí. V seznamu byste měli vidět hodinky s označením NX1 Pro.

5

Potvrdte spárování

Klikněte a potvrďte spárování (schvalte všechny upozornění).

6

Synchronizace

Hodinky automaticky nastaví čas a datum, podle telefonu.

05

Nastavení ve FitCloudPro

Nastavení a funkce v aplikaci v telefonu. Poté pokračujte Uživatelským nastavením v aplikaci. Můžete nastavit:



Ciferníky

můžete si změnit ciferník dle dostupných variant

Sportovní push

nainstalování dalších sportovních režimů do hodinek

Vyhledat náramek

vyšle signál do hodinek, které začnou vibrovat

Zatřesením vyfotit

zapnutí funkce spoušť fotoaparátu na telefonu, přes hodinky pak může dát pokyn telefonu k pořízení fotografie

Probudit otočením zápěstí

zapnutí displeje otočením zápěstí (zapnete posuvníkem)

Upozornění

upozornění na notifikace a zprávy ze sociálních sítí a jiných aplikací.

06

Další nastavení aplikace



- Rozšířené měření tep. frekvence - zlepšené měření tep. frekvence
- Monitorování zdraví - Nastavení intervalu pro pravidelné měření zdravotních parametrů
- Oblíbené kontakty - můžete si přidat oblíbené kontakty, které se Vám pak zobrazí přímo v hodinkách v aplikaci Kontakty

- Výzva k aktivitě - upozornění na dlouhou dobu sezení (zapnete posuvníkem a nastavíte parametry)
- Pitný režim - upozornění na pravidelný pitný režim (zapnete posuvníkem a nastavíte parametry)
- Zprávy o počasí - nastavení počasí
- Odpojení náramku - odpojení hodinek z aplikace

07

Gesta a rychlé volby

Aktuální sportovní údaje

Rozsviďte displej a přejetím zprava doleva se Vám zobrazí počet kroků, počet km a spálených kalorií v aktuální den. Posunutím o jedno doleva se spustí měření tepu, dalším posunutím doleva se zobrazí +, přes které si můžete přidat další funkce, jež se budou v této sekci zobrazovat (počasí, spánek apod.).



Rychlé volby

Rozsviďte displej a posunutím shora dolů uvidíte tlačítko (i) pro rychlý přechod na informace o hodinkách, rychlý přechod do nastavení, nastavení jasu, úsporný režim, režim nerušit, režim BT volání, svítlna, hledání telefonu.

Přechod do Menu

Rozsviďte displej a stisknutím horního tlačítka se dostanete do Menu (nebo posunutím zleva doprava při zapnutém ciferníku).

Rychlá oznámení

Rozsviďte displej a posunutím zdola nahoru uvidíte poslední notifikace.

Rychlé menu sportovních režimů - stisknutím spodního tlačítka.

08

Volání, aktivita a zdraví



Vytočit

povolení funkce volání přes hodinky

Kontakty

seznam kontaktů

Oblíbené kontakty

seznam oblíbených kontaktů (lze nastavit v aplikaci)

Záznamy hovorů

poslední hovory a možnost vytočit číslo

Hlasový asistent

zapnutí hlasového asistenta

Denní aktivita

počet kroků, km a spálených za aktuální den

Sporty

výběr sportovního režimu (další lze stáhnout v aplikaci)

Sportovní záznamy

historie sportovních aktivit

Tep

měření tepu

Spánek

záznam posledního spánku

09

Zdraví a každodenní nástroje



Krevní tlak

měření tlaku

Okysličení krve

měření kyslíku v krvi

Zprávy

poslední zprávy a oznámení

Počasí

přehled počasí

Žena

přehled fyziologického stavu

Hudba

ovládání hudebního přehrávače v telefonu

Relax

dýchací cvičení

Stopky

stopky

Časovač

časovač

Budík

budík

10

Nástroje a systém

Kód účtenky

pro placení přes zahraniční služby (tato funkce není v ČR podporována)

Vizitka

vizitka pro účty sociálních sítí

Nastavení času

pozn. po spárování dojde k synchronizaci času s telefonem

Kalendář

kalendář

Kalkulačka

kalkulačka

Najít telefon

hodinky vyšlou signál do telefonu, který začne vibrovat/zvonit

Fotoaparát

zapnutí fotospouště

Nastavení

- Styl nabídky - styly menu
- Ciferník - změna ciferníku, jasu, doby podsvícení a hodin na vypnuté obrazovce (výrazně zvyšuje spotřebu baterie)
- Baterie - úsporný režim (vypne Bluetooth)
- Vibrace - nastavení vibrací a jejich intenzity
- Jazyk - nastavení jazyku hodinek
- Systém - restart hodinek do továrního nastavení a vypnutí hodinek

11

Zdravotní hodnoty a kontakt



UPOZORNĚNÍ

Naměřené hodnoty tepu, tlaku a kyslíku v krvi jsou orientační a hodinky neslouží jako lékařský prostředek.

POTŘEBUJETE PORADIT?

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

dotazy@smartyhodinky.cz

www.smartyhodinky.cz

