

Uživatelská příručka

Chytré hodinky

DT5 Pro



smarty**hodinky**

Upozornění:

Chytré hodinky mají odolnost vůči prachu a vodě IP68, jsou tedy odolné proti vodě, dešti a můžete je mít při umývání rukou.

S hodinkami je možné plavat, ale pouze do hloubky 1 m po dobu max do 30 min.

⚠ **Není dovoleno nosit hodinky v sauně, v horké koupeli, při horké sprše, ve slané vodě, při hloubkovém potápění a vodních sportech, kde hrozí velký tlak vody. A to kvůli riziku pronikání vodní páry. Pokud dojde k poškození hodinek v důsledku nedodržení těchto pokynů, nebude poskytnuta bezplatná záruka.**

⚠ **Používejte nabíječku s jmenovitým výstupním napětím 5 V a jmenovitým proudem 0,5 A – 2 A, nebo nabíjejte přes USB port počítače. Nepoužívejte nabíječku s vyšším napětím a proudem (obzvláště rychlonabíječky). Reklamáce baterie nebudou uznány v případě poškození způsobeného používáním nabíječek s vyšším než doporučeným napětím nebo proudem.**

Zapnutí/Vypnutí:

Zapnutí provedete stiskem spodního tlačítka po dobu 3s.

Vypnutí provedete stiskem spodního tlačítka po dobu 3s a potvrzením na obrazovce.

Pokud dojde k zamrznutí hodinek podržte tlačítko po dobu 10s, následně dojde k restartování systému.

Změna ciferníku:

V hodinkách máte na výběr z 20+ ciferníků. Jejich změnu provedete tak, že nejprve rozsvítíte displej, a poté podržíte obrazovku po dobu 3s. Následně si pohybem po obrazovce vyberete preferovaný ciferník a kliknutím na obrazovku tuto volbu potvrdíte. Dalších více než 80 ciferníků je k dispozici v aplikaci.

Bluetooth:

V první řadě je potřeba si stáhnout aplikaci WearPro do svého telefonu.

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dtno1.WearPro>

iOS:

<https://apps.apple.com/us/app/wearpro/id1527442282>

Díky rozdílným Bluetooth protokolům používanými mezi výrobci, může docházet k nestabilitě připojení mezi telefonem a hodinkami. V tomto případě vypněte a znovu zapněte Bluetooth na svém telefonu.

Propojení:

Zapněte Bluetooth na svém telefonu. Stáhněte a otevřete si aplikaci. Nejprve si v aplikaci vytvořte uživatelský účet. Poté klikněte ve spodní liště na Zařízení a následně zvolte Hledat zařízení pro spárování. Spustí se vyhledávání dostupných hodinek v okolí. V seznamu byste měli vidět hodinky s označením Smart Watch. Klikněte a potvrďte spárování. Hodinky automaticky nastaví čas a datum, podle telefonu.

Nastavení a funkce v aplikaci v telefonu:

Poté pokračujte Uživatelským nastavením v aplikaci.

Můžete nastavit:

Ciferníky – můžete si změnit ciferník dle dostupných variant

Najít hodinky – vyšle signál do hodinek, které začnou vibrovat

Vyfoťt – zapnutí funkce spouští fotoaparátu na telefonu, přes hodinky pak může dát pokyn telefonu k pořízení fotografie

Zapnout displej otočením zápěstí – zapnutí displeje otočením zápěstí (zapnete posuvníkem)

Oznámení o volání – upozornění na příchozí hovor

SMS upozornění – upozornění na zprávy SMS

Oznámení aplikace – upozornění na notifikace a zprávy ze sociálních sítí a jiných aplikací.

Monitorování srdečního tepu – pravidelné měření srdečního tepu (zapnete posuvníkem a nastavíte parametry)

Časté kontakty – můžete si přidat oblíbené kontakty, které se Vám pak zobrazí přímo v hodinkách v aplikaci Kontakty

Bluetooth hovor – pokud chcete i přes hodinky volat, spárujte dle instrukcí v aplikaci, zároveň v hodinkách ve funkci Volání zjistíte název druhého zařízení, které je nutné přes BT nastavení v telefonu připojit.

Můj QR kód – tato funkce není v České republice podporována

Více

- Režim připomenutí – nastavení, jak Vás budou hodinky upozorňovat na příchozí oznámení (rozsvícení hodinek, vibrace, obojí)
- Režim nerušit– Režim nerušit (nastavíte parametry, kdy nebudete chtít upozorňovat na notifikace a jiné oznámení)
- Nastavení budíku – přes tlačítko + si přidáte budík
- Připomenutí nečinnosti– upozornění na dlouhou dobu sezení (zapnete posuvníkem a nastavíte parametry)
- Pitný režim – upozornění na pravidelný pitný režim (zapnete posuvníkem a nastavíte parametry)

Aktualizace firmwaru – aktualizace systému hodinek

Odpárovat – odpojení hodinek z aplikace

Funkce v hodinkách

Aktuální sportovní údaje – rozsviďte displej a přejetím zprava doleva se Vám zobrazí počet kroků, počet km a spálených kalorií v aktuální den, posunutím o jedno doleva se se spustí měření tepu, posunutím o jedno doleva se zobrazí + přes které si můžete přidat další funkce jež se budou v této sekci zobrazovat (počasí, spánek apod.). Posunutím zleva doprava začnete z druhé strany voleb.

Rychlé volby - rozsviďte displej a posunutím shora dolů uvidíte tlačítko (i) pro rychlý přechod na informace o hodinkách a QR kód pro stažení aplikace WearPro, rychlý přechod do nastavení, nastavení jasu, rychlý přechod do QR kódů (nejsou v České republice podporovány)

Přechod do Menu – stisknutím horního tlačítka

Rychlé oznámení – rozsviďte displej a posunutím zdola nahoru se dostanete do Menu

Funkce v Menu

Pohyb – výběr sportovního režimu

Srdeční frekvence – měření tepu

Vytočte – povolení funkce volání přes hodinky

Činnost – počet kroků, km a spálených za aktuální den

Spát – záznam posledního spánku

Počasí – aktuální počasí

Krevní kyslík – měření SpO2

Hudba – ovládání hudebního přehrávače v telefonu

Dýchání – cvičení na zklidnění dechu

AI hlas – zadávání příkazů pomocí hlasu

Záznam o cvičení – záznamy sportovních aktivit

Kontakty – seznam oblíbených kontaktů

Dějiny – poslední hovory a možnost vytočit číslo

Informace – poslední zprávy a oznámení

Kalkulačka

Zapisovač – diktafon

Hra – hry

Budík

Stopky

Časovač

Světla – rozsvícení displeje (svítlna)

Najít telefon – hodinky vyšlou signál do telefonu, který začne vibrovat/zvonit

Kamera – ovládání fotoaparátu (dálková spoušť)

Fotoalbum – galerie fotek (lze vložit přes pc)

Video – galerie videí (lze vložit přes pc)

Nastavení

- Na obrazovce – změna ciferníku, always-on displeje, nastavení prodlevy pro zhasnutí hodinek
- Zavolej probud'se vibrací – nastavení tichého režimu, vibrací, vyzvánění
- Hudební režim – volba přehrávání na telefonu/hodinkách/sluchátkách
- Nastavení času
- Intenzita vibrací
- Jas
- Režim pohledu – volby zobrazení menu
- Nastavit jazyk
- Nerušujte režim – režim nerušit
- Ke stolu – úsporný režim
- Lock password – nastavení hesla pro otevření hodinek
- USB režim – režim pro připojení k pc pro vložení fotek či videí/pouze nabíjení
- Obnovit tovární nastavení – restart hodinek do továrního nastavení

Upozornění: Naměřené hodnoty tepu a kyslíku v krvi jsou orientační a hodinky neslouží jako lékařský prostředek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

dotazy@smartyhodinky.cz
www.smartyhodinky.cz